

Informační list výrobku

Obchodní značka	Electrolux
Model	LFP416X 942022624
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	57.6
Třída energetické účinnosti	C
Účinnost dynamiky kapalin	18.1
Třída účinnosti dynamiky kapalin	C
Účinnost osvětlení (lux/W)	40
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	75.1
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m ³ /h)	170/440
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m ³ /h)	-
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	41/60
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.01

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		LFP416X 942022624	
Rocní spotreba energie	AEC _{hood}	57.6	kWh/rok
Koeficient zvýšení casu	f	1.3	
Účinnost proudení tekutin	FDE _{hood}	18.1	
Index energetické účinnosti	EEI _{hood}	71.2	
Namerený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	259.1	m ³ /h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	289	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	440,0	m ³ /h
Namerený elektrický príkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	115.2	W
Jmenovitý príkon osvetlovacího systému	WL	4,0	W
Průmerné osvetlení varného povrchu osvetlovacím systémem	E _{middle}	160	lux
Namerená spotreba energie v pohotovostním režimu	P _s	0	W
Namerená spotreba energie ve vypnutém stavu	P _o	0.01	W
Hladina akustického výkonu	LWA	60	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastnosti

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlosťí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlosť zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlosť používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.