Informační list výrobku

Obchodní značka	AEG
Model	GV77D61SB 942051513
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	40.7
Třída energetické účinnosti	A+
Účinnost dynamiky kapalin	34.8
Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Účinnost osvětlení (lux/W)	42.8
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	85.1
Třída účinnosti tukové filtrace	B
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	260/445
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	760
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	43/55
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	67
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	1
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	1

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		GV77D61SB 942051513	
Rocní spotreba energie	AEC_{hood}	40.7	kWh/rok
Koeficient zvýšení casu	f	0.7	
Úcinnost proudení tekutin	FDE_{hood}	34.8	
Index energetické úcinnosti	EEI_{hood}	42.1	
Namerený prutok vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	Q_{BEP}	381.4	m3/h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	P_{BEP}	466	Pa
Maximální prutok vzduchu	Q_{max}	760.0	m3/h
Namerený elektrický príkon v bode nejvyšší úcinnosti	W_{BEP}	142,0	W
Jmenovitý príkon osvetlovacího systému	W_L	6,0	W
Prumerné osvetlení varného povrchu osvetlovacím systémem	E_{middle}	257	lux
Namerená spotreba energie v pohotovostním režimu	P_s	1	W
Namerená spotreba energie ve vypnutém stavu	P_o	1	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	55	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:
• Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
• Rychlost zvyšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
• V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.