



CZ

PODROBNÉ INSTRUKCE K OBSLUZE VOLNĚ STOJÍCÍHO KOMBINOVANÉHO SPORÁKU

gorenje



Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení.

Tento manuál s podrobnými instrukcemi se poskytuje v zájmu usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Ujistěte se, že jste obdrželi nepoškozené zařízení. Pokud naleznete poškození způsobené převozem, prosím, zkontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili nebo místní sklad, ze kterého bylo zařízení dodáno. Telefonní kontakt naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Tyto instrukce jsou platné pouze v případě, že je kód státu vytisknut na zařízení.

Pokud se na zařízení nenachází ŽÁDNÝ kód státu, prosím, poradte se ohledně technických instrukcí v zájmu úpravy zařízení podle požadavků pro použití v příslušné zemi.

Zařízení musí být zapojeno ke zdroji energie pouze v souladu s platnými normami a používáno na místech s dobrým větráním. Přečtěte si instrukce před zapojením nebo používáním zařízení.

Instrukce pro použití jsou taktéž k dispozici na našich webových stránkách:

<http://www.gorenje.com>



Důležitá informace



Tip, poznámka

OBSAH

| | |
|--|-------------------------------|
| 4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 8 Před zapojením zařízení | ÚVOD |
| 9 KOMBINOVANÝ VOLNĚ STOJÍCÍ SPORÁK 13 Řídicí jednotka 14 Údaje o zařízení – štítek s údaji | POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ |
| 15 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ 15 Před prvním použitím zařízení 15 Varná deska (závisí na modelu) 18 Trouba 21 Volba nastavení 23 Volba dalších/doplňkových funkcí 25 Začátek pečení 25 Vypnutí trouby 26 Popis systémů (režimů vaření) a tabulky vaření | ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ |
| 42 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 43 Běžné čištění trouby 43 Plynový hořák 44 Používání funkce aqua clean pro čištění trouby 45 Vyjmutí a čištění drátěných a teleskopických vodicích lišt 46 Čištění a instalace katalytických vložek 47 Vyjmutí a vložení dvířek trouby (závisí od modelu) 50 Vyjmutí a vložení skleněné tabule dvířek trouby 52 Výměna žárovky | ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |
| 53 SPECIÁLNÍ VAROVÁNÍ A HLÁŠENÍ ZÁVAD | DALŠÍ |
| 55 POKYNY K MONTÁŽI A NAPOJENÍ | |
| 61 TABULKA TRYSEK | |
| 63 LIKVIDACE | |

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE A ULOŽTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Toto zařízení mohou používat pouze děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí rizikům při používání. Děti si nemůžou se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nemůžou vykonávat děti bez dozoru.

VAROVÁNÍ: Zařízení a jeho příslušenství se během používání zahřívá na vysoké teploty. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali horkých částí. Děti mladší 8 let musí být drženi mimo dosah trouby, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

VAROVÁNÍ: Přístupné části zařízení se během používání mohou zahřát na vysoké teploty. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení.

Zařízení se během používání zahřívá na vysoké teploty. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali hořáků trouby.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzplanutí: Nepokládejte věci na místa určená pro vaření.

VAROVÁNÍ: Vaření s tukem nebo olejem na varné desce bez dozoru může být nebezpečné a vzplanout. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte zařízení a přikryjte oheň, např. víkem, hasicí dekou.

POZOR: Proces vaření musí být pod dozorem. V případě krátkého vaření musí být proces neustále pod dozorem.

VAROVÁNÍ: Z důvodu předcházení rizika elektrického úderu předtím, než budete vyměňovat žárovku, se přesvědčte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.

POZOR: Toto zařízení je určeno pouze pro účely vaření. Nesmíte ho používat pro jakékoliv jiné účely, jako například vytápění místností.

Provoz zařízení nelze řídit pomocí externích časovačů nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

VAROVÁNÍ: Používejte výhradně bezpečnostní chránič na sporák určený výrobcem varného zařízení nebo bezpečnostní chránič uvedený výrobcem zařízení v návodu k použití jako vhodný nebo bezpečnostní chránič zabudovaný v zařízení. Použití nevhodných bezpečnostních chráničů může mít za následek nehody.

VAROVÁNÍ: Pokud je povrch prasklý, vypněte zařízení, abyste zabránili úderu elektrickým proudem. Vypněte veškeré spínače varných zón a zastavte pojistku nebo vypněte hlavní pojistku, aby bylo zařízení úplně izolováno od elektrické sítě.

V případě, že je sklo na dveřích trouby popraskané nebo poškozené, nepoužívejte troubu a volejte servisnímu technikovi.

Pro připojení zařízení používejte kabel 5 x 1,5 mm² se značením H05VV-F5G1,5 nebo lepší. Kabel je oprávněn instalovat pouze servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

Zařízení je určeno k přímému uložení na zem bez jakýchkoliv podpěr nebo podstavců.

Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a poklice by neměly být umísťovány na varnou plochu, protože se můžou zahřát na vysoké teploty.

Po použití vypněte varnou desku příslušným ovládáním a nespolehejte na detektor.

Nepoužívejte tvrdé a drsné čističe nebo ostrá kovová škrabadla pro čištění skleněných dveří trouby/skla závěsných vík varné desky (podle případu), protože můžou poškrábat povrch, což může mít za následek zničení skla.

Zařízení nesmí být instalováno za okrasnými dveřmi z důvodu předcházení přehřátí.

Nepoužívejte parní čističe nebo vysokotlakové čističe k čištění varné desky, protože můžou mít za následek elektrický úder.

V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami.



- POZOR: možný náklon.



- VAROVÁNÍ: Z důvodu předcházení odchýlení zařízení musí být zavedeno stabilizační zařízení. Prohlédněte si instalační pokyny.

Používejte výhradně teplotní sondu doporučenou výrobcem pro tuto troubu.

Předtím, než zvednete kryt, přesvědčte se, že se na něm nenachází žádná rozlitá tekutina. Kryt může být lakovaný nebo skleněný. Kryt můžete zavřít pouze, když jsou všechna místa pro vaření úplně vychlazená.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení, které je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Zařízení je určeno pro použití v

domácnosti. Nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely jako je vytápění místností, vysoušení domácích mazlíčků nebo jiných zvířat, papíru, textilií, bylin, atd., jelikož to může mít za následek zranění nebo nebezpečí vzniku požáru.

Zařízení může být připojeno pouze autorizovaným odborníkem od distributora plynu nebo autorizovaného servisního centra. Je nutné dodržovat veškeré právní předpisy a technické podmínky místního distributora plynu.

Neautorizovaný servis a oprava mohou mít za následek riziko výbuchu, elektrického úderu nebo zkratu a následné zranění osob a poškození zařízení. Takové úkony mohou být vykonávány pouze autorizovaným odborníkem.

Před montáží a připojením zařízení se ujistěte, že místní podmínky připojení a charakteristiky (typ plynu a tlak) odpovídají danému zařízení.

Nastavení zařízení je specifikováno na typovém štítku.

Toto zařízení není připojeno k zařízení pro odvod produktů spalování. Jeho zavedení a připojení musí být uskutečněno podle aktuálních předpisů pro instalaci. Speciální pozornost je potřebné věnovat příslušným požadavkům na větrání.

Toto je zařízení třídy 2/1. Zařízení se může dotýkat přilehlých skříní po obou stranách, pokud je uloženo do řady. Z jedné strany může být umístěna vysoká skříň – vyšší než zařízení – ve vzdálenosti minimálně 10 cm od zařízení. Z druhé strany může být umístěna pouze skříň stejné výšky. Věnujte pozornost správnému umístění částí hořáku.

Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, tedy například u kamen na tuhá paliva. Vysoká teplota může způsobit poškození přístroje.

Pokud nebudete používat hořáky po delší dobu (např. před odjezdem na dovolenou), uzavřete hlavní přívodní ventil.

Napájecí šňůry jiných spotřebičů vedené v blízkosti tohoto spotřebiče se mohou poškodit, pokud se např. přiskřípnou ve dvířkách trouby, což může následně vést ke zkratu. Dbejte proto na to, aby napájecí šňůry jiných spotřebičů byly v bezpečné vzdálenosti.

Bezpečný provoz zařízení není ovlivněn přítomností lišt.

V případě, že zaznamenáte jakékoliv závady na plynové instalaci nebo ucítíte plyn v místnosti:

- okamžitě vypněte přívod plynu nebo uzavřete láhev na plyn;
- uhasťte jakýkoliv otevřený oheň a jakýkoliv tabákový výrobek;
- nezapínejte žádné z elektrických zařízení (včetně světel);
- úplně odvětrejte místnost – otevřete okna; okamžitě informujte servisní centrum nebo autorizovaného distributora zemního plynu.

Nikdy neobkládejte stěny trouby hliníkovou folií a nepokládejte plechy na pečení nebo jiné kuchyňské náčiní na dno trouby. Hliníková folie by bránila cirkulaci vzduchu v troubě, procesu pečení a zničila smaltovanou vrstvu.

Dvířka trouby se během provozu značně zahřívají. Pro zvýšenou ochranu je namontováno třetí sklo, které snižuje povrchovou teplotu na vnější straně (pouze u některých modelů).

Panty dvířek trouby se mohou poškodit pod nadměrným zatížením. Nepokládejte těžké plechy na pečení na otevřená dvířka trouby a neopírejte se o dvířka během čištění trouby. Nikdy nestoupejte na otevřená dvířka trouby a nenechávejte děti si na ně sedat.

Zabezpečte, aby ventily nikdy nebyly zakryty nebo zablokovány jakýmkoliv způsobem.

POZOR: Důsledkem používání plynového kuchyňského spotřebiče je produkce tepla, vlhkosti a spalin v místnosti, ve které je nainstalováno. Zabezpečte dostatečné větrání kuchyně, hlavně během používání zařízení: udržujte přirozené větrací otvory otevřené nebo nainstalujte mechanické větrací zařízení (digestoř).

Delší intenzivní používání zařízení může vyžadovat dodatečné odvětrávání, například otevření oken nebo i efektivnější větrání, jako například zintenzivnění mechanického větrání v případě potřeby.

Zařízení je těžké. Pro přenášení zařízení jsou potřeba nejméně dvě osoby.

PŘED ZAPOJENÍM ZAŘÍZENÍ




Před zapojením zařízení si pečlivě přečtete návod k použití. Na jakoukoliv opravu nebo nároky ze záruky v důsledku nesprávného zapojení nebo použití zařízení se záruka vztahovat nebude.

KOMBINOVANÝ VOLNĚ STOJÍCÍ SPORÁK

POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ (v závislosti na modelu)

Poněvadž zařízení, pro která byly tyto pokyny vyhotovené, mohou mít různá vybavení, některé funkce nebo vybavení v tomto návodu mohou být odlišné od těch ve Vašem zařízení.



KRYT ZAŘÍZENÍ

Před zvednutím krytu se přesvědčte, že se na něm nenachází žádná rozlitá tekutina. Kryt může být lakovaný nebo skleněný. Kryt můžete zavřít pouze, když jsou všechny varné zóny zcela chladné.



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že skleněné kryty se mohou při zahřátí roztříštit. Před zavřením krytu vypněte všechny hořáky.

APPLIANCE DRAWER



Neukládejte výbušné, zápalné, prachavé nebo na teplotu citlivé předměty, jako jsou papíry, utěrky, igelitové sáčky, čisticí nebo mycí prostředky a spreje do skladovací zásuvky trouby, protože mohou vzplanout během provozu a způsobit požár.

TAŽNÝ-TLAČNÝ SPÍNAČ

Lehce zatlačte na spínač dokud nevyskočí; poté jím otočte.



Po každém použití otočte spínačem zpátky do polohy "off" a zatlačte ho zpátky. Tažný-tlačný spínač může být zatlačen zpátky pouze, když je v pozici "off".

SVĚTLA PRO OVLÁDÁNÍ

Po zapnutí trouby **svítí žlutá kontrolka**.

Žluté světlo svítí, pokud je nastavena jakákoli funkce spotřebiče (v závislosti na modelu).

Při zvolení určité funkce se rozsvítí stupnice příslušného ovládacího prvku.

Osvícení trouby se automaticky zapne, poté co je vybrán režim pečení.

DRÁTĚNÉ VODICÍ LIŠTY

Vodící lišty umožňují přípravu pokrmu na čtyřech úrovních. (please note that the levels/guides are counted from the bottom up).

Lišty 3 a 4 jsou určeny pro grilování.

VYSOUVACÍ LIŠTY

Vysouvací vodící lišty mohou být nastaveny na druhou, třetí a čtvrtou úroveň. Vysouvací lišty mohou být roztaženy částečně nebo úplně.

VYSTUPUJÍCÍ LIŠTY

Sporák má boční drážky na třech úrovních pro vkládání mřížky.

SPÍNAČ DVÍŘEK TROUBY

Spínač vypne ohřev trouby a ventilátor, když v průběhu pečení otevřete dvířka. Když dveře zavřete, ohřev a ventilátor se znovu spustí.

CHLADICÍ VENTILÁTOR

Zařízení je vybaveno chladicím ventilátorem, který chladí skelet trouby a ovládací panel zařízení. Po vypnutí trouby, chladicí ventilátor je ještě chvíli zůstává v provozu, aby ochladil troubu.

VYBAVENÍ TROUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (závisí na modelu)




SKLENĚNÝ PLECH NA PEČENÍ se používá na pečení v rámci všech systémů trub. Může se taktéž používat jako podnos pro servírování.




MŘÍŽKA se používá pro grilování nebo jako podklad pro pánve, plechy na pečení nebo mísy na pečení s jídlem.



Na mřížce je bezpečnostní západka. Proto u jejího tahání z trouby zvedněte mírně mřížku vepředu.



NÍZKÝ PEKÁČ se používá na pečení všech druhů masa, ryb a zeleniny, jakož i na zachytávání kapajícího tuku při pečení jídel na roště.




HLUBOKÝ PLECH NA PEČENÍ se používá pro pečení masa a kynutého těsta. Může se taktéž použít jako odkapávací plech.




V průběhu pečení nikdy nevkládejte hluboký plech na pečení do první vodící lišty, vyjma případu grilování nebo používání rozně k pečení a když používáte hluboký plech jako odkapávací.




Když se příslušenství na pečení zahřeje, může se změnit jejich tvar. To neovlivňuje jejich funkčnost a jejich původní forma se obnoví po ochlazení.




Mřížka nebo plech musí být vždy vloženy do drážky mezi dvěma drátěnými profily.



U teleskopických vysouvacích lišt nejdřív vytáhněte lišty z jedné úrovně a umístěte na ně mřížku nebo plech na pečení. Poté je zatlačte rukou co nejvíce je to možné.

 Po úplném zatlačení teleskopických vodících lišt do trouby zavřete dvířka trouby.



KATALYTICKÉ VLOŽKY předchází tomu, aby vystříklý tuk zůstal nalepený na bocích prostoru trouby.




OTOČNÝ ROŽEŇ (jehlice na maso) se používá pro pečení masa. Sada se skládá z držáků jehlice, jehlice se šrouby a ze snímatelného držáku rozně.



Zařízení a některá přístupná místa mají při pečení tendenci zahřívát se. Používejte ochranné rukavice.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

(v závislosti na modelu)



- 1 PŘEDNÍ LEVÝ SPÍNAČ VARNÉ ZÓNY
- 2 ZADNÍ LEVÝ SPÍNAČ VARNÉ ZÓNY
- 3 SPÍNAČ VOLBY SYSTÉMU VAŘENÍ
- 4a KLÁVESA PRO DĚTSKÝ ZÁMEK
- 4b TLAČÍTKO ELEKTRONICKÉHO ČASOVAČE
- 4c TLAČÍTKO START/STOP
- 5 OTOČNÝ SPÍNAČ NASTAVENÍ TEPLoty
- 6 ZADNÍ PRAVÝ SPÍNAČ VARNÉ ZÓNY
- 7 PŘEDNÍ PRAVÝ SPÍNAČ VARNÉ ZÓNY


POZNÁMKA:

Symbole režimů pečení můžou být umístěny na spínači nebo na předním panelu (závisí na modelu zařízení).

Tlačítka budou reagovat efektivněji, když je stisknete celou plochou Vašeho prstu. Pokaždé, když stisknete tlačítko, uslyšíte krátký zvukový signál.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ - ŠTÍTEK S ÚDAJI

(v závislosti na modelu)



- A Výrobní číslo
- B Model
- C Typ
- D Obchodní známka
- E Kód
- F Technické informace
- G Symbol shody
- H Výrobní nastavení pro plynový typ

Výkonnostní štítek, uvádějící základní informace o zařízení, je umístěn na boku trouby a je viditelný při otevření dvírek trouby.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

Po dodání zařízení odstraňte veškeré části z trouby, včetně jakéhokoliv vybavení pro převoz. Veškeré příslušenství a náčiní čistěte vodou a běžným mycím prostředkem. Nepoužívejte žádné drsné čističe.

Když se trouba poprvé zahřeje, vydává charakteristický zápach nového zařízení. Během prvního provozu trouby úplně provětrejte místnost.

Zapněte všechny varné zóny na nejvyšší výkon (varné zóny ponechte prázdné - bez hrnců) a nechte je zapnuté po dobu 5 minut. Během této doby může docházet k odpařování ochranné vrstvy na povrchu varných zón. Tímto způsobem dosáhne ochranná vrstva svých maximálních ochranných.


VARNÁ DESKA (závisí na modelu)




1. Zadní levá varná zóna
2. Zadní pravá varná zóna
3. Přední pravá varná zóna
4. Přední levá varná zóna

PLYNOVÉ HOŘÁKY

- Pro prudké propečení pokrmu nejdříve nastavte hořák na maximální výkon a poté pokračujte s vařením na minimálním výkonu.
- Kryt hořáku pokaždé pokládejte přesně na rozdělovač. Ujistěte se, že otvory na rozdělovači nejsou blokovány.



TIPY PRO VAŠE KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ



- Správná volba kuchyňského nádobí umožňuje optimální čas vaření a spotřebu plynu. V tomto ohledu je nejdůležitější průměr nádobí.
- Pokud je hrnec nebo pánve malá, plameny kolem rohu je zničí. Navíc se zvýší spotřeba plynu.
- Hoření plynu vyžaduje vzduch. Pokud je hrnec nebo pánve moc veliká, neposkytuje dostatek vzduchu a efektivita hoření je snížena.


Redukce varné desky (pouze u některých modelů).



Použijte redukci varné desky při vaření v nádobě o menším průměru. Položte ji na mřížku nad přídavný hořák.

| Typ hořáku | Průměr nádoby |
|---------------------------|---------------|
| Velký (3,0kW) | 220–260 mm |
| Standardní (1,9kW) | 160–220 mm |
| Přídavný (1,0kW) | 120–140 mm |
| Vícenásobný hořák (3,5kW) | 220–260 mm |



ZAPALOVÁNÍ A PROVOZ HOŘÁKU (v závislosti na modelu)

 Vždy nejprve stiskněte otočné tlačítko před jeho otočením..



Úrovně výkonu vaření jsou na tlačítku v podobě znaků velikého a malého plamínku. Otočte tlačítkem přes polohu **velikého plamínku**  do polohy **malého plamínku**  a zpět. Rozsah provozu dosahuje těchto dvou znaků plamínků.


Nastavování mezi  a  se nedoporučuje. Přecházením v tomto rozsahu je plamen nestabilní a může zhasnout.

 Položte hrnec nebo pánev na mřížku nad hořákem před zapálením (vztahuje se k trojitému, dvojitému a mini-wokovému hořáku). Pro vypnutí hořáku otočte tlačítkem doprava do pozice .

Jednoruční zapalování




Pro zapálení hořáku stiskněte příslušné tlačítko a otočte jím do polohy maximálního výkonu. Elektrický výboj ze svíčky se aktivuje a plyn se zažehne.



Obouruční zapalování

Pro zapálení hořáku stiskněte příslušné tlačítko a otočte jím do polohy maximálního výkonu. **Stiskněte spínač pro svíčku hořáku.** Elektrický výboj ze svíčky se aktivuje a plyn se zažehne.



 **Elektrický výboj** je možný pouze za předpokladu, že napájecí kabel je zapojen do elektrické sítě. Pokud nedochází k elektrickému výboji z důvodu selhání přívodu energie nebo z důvodu vlhkých svíček, můžete zapálit plyn syrkami nebo zapalovačem. Po zažehnutí podržte otočné tlačítko stisknuté přibližně 5 sekund, dokud se plamen nestabilizuje.



Pokud se hořák nezapálí do 15 sekund, vypněte ho a počkejte alespoň 1 minutu. Poté proces zapalování opakujte.

Pokud plamen na hořáku zhasne (bez ohledu na důvod), hořák vypněte a počkejte 1 minutu, než se ho pokusíte znovu zapálit.


TROUBA

ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ


Po připojení vašeho spotřebiče nebo po delším výpadku napájení, bude na displeji blikat 12:00 a svítit symbol ☹.

Nastavte denní čas.

NASTAVENÍ HODIN




1 Dotykem na < nebo > a potvrďte nastavení čídem ☹.

 Když stisknete a podržíte tlačítko pro nastavení hodnot, rychlost změny hodnoty sa zvýší.

ZMĚNA NASTAVENÍ HODIN

Nastavení hodin můžete změnit, pokud nemáte aktivovaný časovač. Chcete-li nastavit aktuální čas (hodiny), stiskněte několikrát tlačítko CLOCK (hodiny) a vyberte ☹ symbol.

VOLBA ZPŮSOBU PEČENÍ (závisí na modelu)











Otáčením ovladače (doprava a doleva) zvolte způsob vaření (viz tabulka programů, podle modelu).



Nastavení může být změněno také během pečení.


| SYSTÉM | POPIS | DOPORUČENÁ TEPLOTA °C |
|-----------------------|---|-----------------------|
| SYSTÉMY PEČENÍ | | |
| »»»» | HRYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ Tuto funkci použijte, pokud chcete předeheat troubu na požadovanou teplotu v co nejkratším možném čase. Funkce není vhodná pro pečení pokrmu. Když se trouba zahřeje na požadovanou teplotu, topný proces je ukončen. | 160 |
| — — | VRCHNÍ A SPODNÍ OHŘEV Topná tělesa ve spodní a vrchní části trouby budou rovnoměrně šířit teplo uvnitř trouby. Pečivo nebo maso můžete péct jen na jedné výškové úrovni. | 200 |
| — — | VRCHNÍ OHŘEV Teplo se bude na pokrm šířit pouze přes horní topné těleso ve stropě trouby. Použijte ho na zhnědnutí připravovaného jídla (konečné dopečení). | 180 |
| — — | SPODNÍ OHŘEV Pouze spodní topné těleso bude šířit teplo. Použijte toto topné těleso ke zhnědnutí spodní strany pokrmu. | 180 |
| ▼▼ | GRIL Pouze grilovací topné těleso, které je součástí větší grilovací soustavy, bude pracovat. Tento systém se používá pro opečení menšího množství obložených chlebičků nebo klobás, případně pro pečení toastů. Maximální povolená teplota: 230 °C | 220 |
| ▼▼▼ | VELKÝ GRIL Pracovat bude horní topné těleso a grilovací topné těleso. Horko je vyzařováno přímo prostřednictvím grilovacího topného tělesa, zabudovaného v troubě. Pro zesílení ohřívání sa horní topné těleso taktéž aktivuje. Tato kombinace se používá pro opečení menšího množství obložených chlebičků, masa nebo klobás a pro toastování chleba. Maximální povolená teplota: 230 °C | 220 |
| ▼▼▼ ✦ | GRIL S VENTILÁTOREM Zapne se grilovací topné těleso a ventilátor. Tato kombinace se používá pro opečení masa a opečení větších kousků masa nebo drůbeže obdobné velikosti. Je taktéž vhodný pro gratinování a opečení konečků do křupava. | 170 |
| — ✦ | VRCHNÍ OHŘEV A VENTILÁTOR Zapne se horní (vrchní) topné těleso a ventilátor. Tento systém použijte pro opečení větších kousků masa nebo drůbeže. Je taktéž vhodný pro gratinování. | 170 |

| SYSTÉM | POPIS | DOPORUČENÁ TEPLOTA °C |
|---|---|--------------------------|
|  | HORKÝ VZDUCH A SPODNÍ OHŘEV Spodní topné těleso, kruhové topné těleso a ventilátor pro horký vzduch se zapnou. Používá se pro pečení pizzy, přípravu vlhkého pečiva, biskupských chlebičků, kynutého těsta a křehkého těsta. | 200 |
|  | HORKÝ VZDUCH Zapne se kruhové topné těleso a ventilátor. Ventilátor umístěný v zadní stěně vnitřku trouby zajistí, že horký vzduch bude pořád cirkulovat kolem masa na pečení nebo těsta. Tento režim se používá pro pečení masa nebo přípravu těsta. | 180 |
|  | SPODNÍ OHŘEV A VENTILÁTOR Používá se pro kynuté těsto s nižším vykynutím a pro zavařování ovoce a zeleniny. | 180 |
|  | HORNÍ A DOLNÍ OHŘEV S VENTILÁTOREM Zapnou se jak obě topná tělesa, tak i ventilátor. Ventilátor umožní cirkulaci horkého vzduchu v troubě. Používá se pro pečení těsta, odmrazování a sušení ovoce a zeleniny. | 180 |
|  | OHŘÍVÁNÍ TALÍŘŮ Použijte tuto funkci k ohřátí Vašeho stolního nádobí (talíře, šálky) před podáváním pokrmu, abyste pokrm udrželi déle teplý. | 60 |
|  | GENTLEBAKE ¹⁾ Tato funkce umožňuje jemné, pomalé pečení, které zanechává jídlo vláčné a šťavnaté. Je vhodné na pečení masa, ryb a pečení moučníků na jedné úrovni. Nastavte teplotu v rozsahu od 140 do 220 ° C. | 180 |
|  | ROZMRAZOVÁNÍ Vzduch proudí bez aktivovaných topných těles. Aktivní bude pouze ventilátor. Funkce je určena pro pomalé rozmrazování potravin. | - |
|  | AQUA CLEAN Teplota vyzařuje pouze spodní topné těleso. Použijte tuto funkci na čištění trouby od nečistot a zbytků pokrmů, program trvá 30 minut. | 70 |

¹⁾ Používá se pro stanovení třídy energetické účinnosti podle normy EN 60350-1.

VOLBA NASTAVENÍ

NASTAVENÍ TEPLoty PEČENÍ



💡 Při použití způsobu pečení s velkým grilem nebo jen s grilem, nastavte tlačítko teploty do polohy 100.



Pro nastavení požadované TEPLoty otočte kulatým tlačítkem.

Po zapnutí zařízení stiskem tlačítka START se na displeji zobrazí ikona teploty.

💡 Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko START a chvíli ho držte – asi 1 sekundu.


FUNKCE ČASOVAČE

Nejprve otočte otočným tlačítkem systému pečení; poté nastavte teplotu.

Stiskněte tlačítko TIMER (ČASOVAČ) NĚKOLIKRÁT pro zvolení požadované funkce časovače.

Ikona pro zvolenou funkci časovače se rozsvítí a nastavitelná doba spuštění/ukončení pečení bude blikat na displeji.

Stiskněte tlačítko pro spuštění procesu pečení. Zobrazí se UPLYNULÁ DOBA PEČENÍ.



Zobrazení funkce



Nastavení doby pečení

V tomto režimu můžete stanovit dobu trvání provozu trouby (doby pečení). Nastavte požadovanou dobu pečení. Nejprve nastavte minuty, pak hodiny. Ikona a doba vaření jsou zobrazeny na displeji.



Nastavení odloženého startu

V tomto režimu můžete určit dobu trvání průběhu pečení (doby pečení) a čas, kdy chcete průběh pečení ukončit (koncový čas). Ujistěte se, že hodiny jsou nastaveny přesně na aktuální čas.

Příklad:

Aktuální čas: 16:00

Doba pečení: 2 hod.

Konec pečení: 18:00

Nejprve nastavte DOBU PROVOZU (2 hodiny). Stiskněte dvakrát tlačítko CLOCK (HODINY) pro výběr KONCE PROVOZU. Na displeji se automaticky zobrazí blikající doba a doba trvání provozu trouby (14:00).

Stiskněte START ke spuštění průběhu pečení. Časovač bude čekat na čas spuštění průběhu pečení a symbol bude rozsvícený. Trouba se automaticky zapne v 16:00 a zastaví provoz ve stanoveném čase (v 18:00).



Nastavení minutky


Minutku můžete použít nezávisle na provozu trouby. Nejdelší možné nastavení je 24 hodin. Během poslední minuty je minutka zobrazena v sekundách.



Po uplynutí nastaveného času, trouba automaticky zastaví provoz (ukončí pečení). Zazní zvukový signal, který můžete vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Po jedné minutě se zvukový signal automaticky vypne.

Funkce časovače můžete zrušit nastavením času na "0". Jakoukoliv funkci časovače můžete rychle zrušit současným stisknutím tlačítek > a < jejich podržením na chvíli.

VOLBA DALŠÍCH/DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ



Aktivujte/deaktivujte funkce stisknutím požadovaného tlačítka nebo kombinací tlačítek.

DĚTSKÁ POJISTKA

Aktivujte ji stisknutím tlačítka DĚTSKÉ POJISTKY. Na displeji se zobrazí na 5 sekund "Loc". Dětskou pojistku deaktivujte opětovným stisknutím tlačítka.

Pokud je dětská pojistka aktivována bez využití funkce časovače (jsou zobrazeny pouze hodiny), potom trouba nebude pracovat. Pokud je dětská pojistka aktivována po nastavení funkce časovače, pak bude trouba pracovat normálně; avšak nebude možné změnit nastavení.

Pokud je dětská pojistka aktivována, režimy můžete měnit, ale nelze měnit doplňkové funkce. Průběh pečení můžete ukončit otočením otočným tlačítkem do polohy "0".

Dětská pojistka zůstane aktivní po vypnutí trouby. Pro volbu nového režimu musíte nejprve deaktivovat dětskou pojistku.

OSVĚTLENÍ TROUBY

Osvětlení trouby se zapne automaticky vždy, když zvolíte způsob pečení.

5sek < ZVUKOVÝ SIGNÁL

Hlasitost zvukového znamení můžete nastavit, pokud není aktivována žádná funkce časovače (je zobrazen pouze denní čas). Stiskněte < a držte jej po dobu pěti sekund. Nejprve se na displeji zobrazí **"Vol"** poté budou následovat dvě plně osvětlené čárky. Stiskněte < a > na výběr jedné ze tří úrovní hlasitosti (jedna, dvě nebo tři čárky).

Po třech sekundách se nastavení automaticky uloží a zobrazí se denní čas.

5sek > SNÍŽENÍ KONTRASTU DISPLEJE

Tlačítko volby režimu pečení musí být na pozici "0".

Držte > na 5 sekund. Nejprve se na displeji objeví **"bri"**, poté budou následovat dvě plně osvětlené čárky. Stiskněte < a > na úpravu kontrastu displeje (jedna, dvě nebo tři čárky). Po třech sekundách se nastavení automaticky uloží.

=○ ⌚ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ DISPLEJE HODIN

Displej hodin vypnete současným stisknutím čidel "key" a "clock" a přidržením na 5 sekund. Na několik sekund se zobrazí "OFF"; potom se rozsvítí ikona ⌚.

Displej hodin znovu aktivujete současným stisknutím čidel "key" a "clock" v době, kdy nebude aktivní žádná funkce časovače.



Po výpadku elektrického napájení nebo po vypnutí zařízení zůstávají nastavení doplňkových funkcí uložena nejdéle několik minut. Potom se všechna nastavení s výjimkou zvukového signálu a dětské pojistky vrátí na výchozí hodnoty nastavené výrobcem.

ZAČÁTEK PEČENÍ

Péct začnete stisknutím tlačítka START/STOP a jeho podržením po krátkou dobu. Symboly teploty a provozu se rozsvítí.

Pokud nenastavíte žádnou funkci časovače, na displeji se zobrazí čas, který představuje délku pečení od startu.




Zatímco se trouba zahřívá, symbol teploty bude blikat. Když trouby dosáhne požadované teploty, symbol se rozsvítí a uslyšíte krátké pípnutí.

 Během provozu se bude symbol teploty zapínat a vypínat, což indikuje provoz topných těles.

VYPNUTÍ TROUBY

Pro ukončení procesu pečení stiskněte a podržte tlačítko START/STOP.

Otočte SPÍNAČEM VOLBY SYSTÉMU VAŘENÍ a SPÍNAČEM NASTAVENÍ TEPLoty do polohy "0".

 Po ukončení procesu vaření se veškerá nastavení zastaví a zruší, kromě nastavení minutky. Zobrazí se aktuální čas (hodiny). Ventilátor bude chvíli běžet kvůli chlazení.

POPIS SYSTÉMŮ (REŽIMŮ VAŘENÍ) A TABULKY VAŘENÍ

Jestli Vámi požadované jídlo nemůžete nalézt v tabulkách vaření, zkuste najít obdobné jídlo.

Zobrazené informace se vztahují k vaření/pečení takového jídla individuálně.

Zobrazí se interval doporučené teploty. Začněte s nižším nastavením teploty a zvyšujte ji, pokud vidíte, že jídlo není dostatečně propečené.

Časy vaření jsou pouze odhadované a můžou být ve skutečnosti rozdílné vzhledem k podmínkám.

Jestli se to vyžaduje dle receptu, **předehřejte troubu** dle tabulek v tomto návodu. Ohřívání prázdné trouby spotřebuje hodně energie. Proto pečení různých typů těsta nebo několika pizzí po sobě ušetří spoustu energie, poněvadž takhle je trouba již předehřátá.

Používejte tmavé, černé plechy nebo pekáče na pečení se silikonovým povrchem nebo smaltované, poněvadž vedou dobře teplo.

Pokud používáte pergamen, ubezpečte se, že je odolný vůči vysokým teplotám.

Pokud pečete veliké kusy masa nebo těsta, vytvoří se v troubě hodně páry, která může následně kondenzovat na dvířkách. To je běžný jev, který neovlivňuje provoz zařízení. Po procesu pečení vytřete dvířka a sklo na nich do sucha.


Troubu vypněte přibližně 10 minut před koncem procesu pečení, abyste ušetřili energii využitím nasbíraného tepla.

Nenechávejte jídlo vychladnout v zavřené troubě kvůli předcházení kondenzaci (rosa).

Standardní úrovně propečení a doporučená konečná vnitřní teplota pro různé druhy mas

| Druh pokrmu | Vnitřní teplota (°C) | Barva masa uprostřed a barva šťávy |
|------------------|----------------------|--|
| HOVĚZÍ | | |
| Rare | 40-45 | masitá, rudá, jako syrové maso, málo šťávy |
| Medium rare | 55-60 | světle červená, hodně světle červené šťávy |
| Medium | 65-70 | růžová, malé množství světle růžové šťávy |
| Propečené | 75-80 | Rovnoměrně šedo-hnědá, trochu bezbarvé šťávy |
| TELECÍ | | |
| Propečené | 75-85 | červeno-hnědá |
| VEPŘOVÉ | | |
| Medium | 65-70 | světle růžová |
| Propečené | 75-85 | žluto-hnědá |
| JEHNĚČÍ | | |
| Propečené | 79 | šedá, narůžovělá šťáva |
| SKOPOVÉ | | |
| Rare | 45 | masitě červená |
| Medium rare | 55-60 | světle červená |
| Medium | 65-70 | uprostřed růžová |
| Propečené | 80 | šedá |
| KOZÍ MASO | | |
| Medium | 70 | světle růžová, růžová šťáva |
| Propečené | 82 | šedá, světle růžová šťáva |
| DRŮBEŽ | | |
| Propečené | 82 | světle šedá |
| RYBY | | |
| Propečené | 65-70 | bílá až šedo-hnědá |

VRCHNÍ A SPODNÍ TOPNÉ TĚLESO



Topná tělesa na dně a navrchu trouby budou vyzařovat teplo rovnoměrně dovnitř trouby.

Opečení masa:

Používejte plechy nebo pekáče smaltované, z tvrzeného skla, keramické nebo litiny. Pekače z nerezové ocele nejsou vhodné, protože silně odráží horko.

Používejte plechy nebo pekáče smaltované, z tvrzeného skla, keramické nebo litiny. Pekače z nerezové ocele nejsou vhodné, protože silně odráží horko.

| Potraviný | Hmotnost (g) | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| MASO | | | | |
| Vepřová pečeně | 1500 | 2 | 180-200 | 90-110 |
| Vepřová plec | 1500 | 2 | 180-200 | 100-120 |
| Vepřová roláda | 1500 | 2 | 180-200 | 120-140 |
| Sekaná | 1500 | 2 | 200-210 | 60-70 |
| Hovězí pečeně | 1500 | 2 | 170-190 | 120-140 |
| Telecí roláda | 1500 | 2 | 180-200 | 90-120 |
| Jehněčí svičková | 1500 | 2 | 180-200 | 80-100 |
| Králičí hřbet | 1500 | 2 | 180-200 | 50-70 |
| Srnčí koleno | 1500 | 2 | 180-200 | 100-120 |
| Pizza* | / | 2 | 200-220 | 20-30 |
| Kuře | 1500 | 2 | 190-210 | 70-90 |
| RYBY | | | | |
| Dušené ryby | 1000 | 2 | 210 | 50-60 |

Použijte tento způsob pečení kuřete, pokud spotřebič nemá přednastavení.

Použijte tento způsob pečení pizzy, pokud spotřebič nemá přednastavení.

Symbol * znamená, že je nutné předeheat troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.

Příprava těsta:

Používejte pouze jednu úroveň a tmavé plechy na pečení nebo tácy. U plechů na pečení nebo táců se světlou barvou bude opečení těsta slabší, protože takové vybavení odráží teplo. Vždy umísťujte plechy na pečení nebo tácy na mřížku. Jestli používáte námi poskytnutý plech, mřížku můžete vyjmout. Doba pečení bude kratší když bude trouba přehřátá.


| Potraviný | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| TĚSTO | | | |
| Zeleninový nákyp | 2 | 190-200 | 30-35 |
| Sladký nákyp | 2 | 190-200 | 30-35 |
| Rolky* | 2 | 190-210 | 20-30 |
| Bílý chléb* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Pohankový chléb* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Celozrnný chléb* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Žitný chléb* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Špaldový chléb* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Ořechový závin | 2 | 170-180 | 50-60 |
| Piškotový dort* | 2 | 160-170 | 25-30 |
| Cheesecake | 2 | 170-180 | 65-75 |
| Koláče | 2 | 170-180 | 25-30 |
| Drobné pečivo z kynutého těsta | 2 | 200-210 | 20-30 |
| Zelné pirožky | 2 | 185-195 | 25-35 |
| Ovocný koláč | 2 | 150-160 | 40-50 |
| Sněhové pečivo | 2 | 80-90 | 120-130 |
| Buchty s náplní | 2 | 170-180 | 30-40 |

Symbol * znamená, že je nutné přehřát troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.



Hluboký pekáč na pečení nevkládejte do první lišty.

VELIKÝ GRIL, GRIL



Když pečete jídlo za pomoci velkého grilu, budou spolu pracovat horní topné těleso a grilovací topné těleso na vrchu trouby.

U grilování jídla budou spolu pracovat horní topné těleso a grilovací topné těleso navrchu trouby.

Maximální teplota: 230 °C.

Předehřejte infračervené (gril) topné těleso po dobu 5 minut.

Pokaždé dohlížejte na proces pečení. Z důvodu vysoké teploty se může maso velice rychle spálit.

Opečení s grilovacím topným tělesem je vhodné pro křupavé a nízkotučné pečení klobás, řízků a ryb (steaky, řízky, lososové steaky nebo filety, atd.) nebo toasty.

Když grilujete přímo na mřížce, namažte ji olejem z důvodu předcházení přilepení masa na ni a vložte ji do čtvrté lišty. Odkapávací plech vložte do první nebo druhé lišty.

Když grilujete v pekáči na pečení, ubezpečte se, že je v něm dostatek vody pro předcházení spálení. V průběhu pečení maso otáčejte.

Po grilování umyjte troubu, příslušenství a nádoby.

Tabulka pro grilování - malý gril

| Druhy potravin | Hmotnost (g) | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| MASO | | | | |
| Hovězí steak, jemně propečený | 180 g/kus | 3 | 230 | 15-20 |
| Plátek vepřové krkovice | 150 g/kus | 3 | 230 | 18-22 |
| Kotlety/žebírka | 280 g/kus | 3 | 230 | 20-25 |
| Grilovací klobásy | 70 g/kus | 3 | 230 | 10-15 |
| TOUSTOVÝ CHLÉB | | | | |
| Toust | / | 4 | 230 | 3-6 |
| Obložené chlebičky | / | 4 | 230 | 3-6 |

Tabulka pro grilování – velký gril

| Druhy potravin | Hmotnost (g) | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| MASO | | | | |
| Hovězí steak, jemně propečený | 180 g/kus | 3 | 230 | 15-20 |
| Hovězí steak, zcela propečený | 180 g/kus | 3 | 230 | 18-25 |
| Plátek vepřové krkovice | 150 g/kus | 3 | 230 | 20-25 |
| Kotlety/žebírka | 280 g/kus | 3 | 230 | 20-25 |
| Telecí řízek | 140 g/kus | 3 | 230 | 20-25 |
| Grilovací klobásy | 70 g/kus | 3 | 230 | 10-15 |
| Sekaná | 150 g/kus | 3 | 230 | 10-15 |
| RYBY | | | | |
| Steaky/filety z lososa | 200 g/kus | 3 | 230 | 15-25 |
| TOUSTOVÝ CHLÉB | | | | |
| Toust | / | 4 | 230 | 1-3 |
| Obložené chlebíčky | / | 4 | 230 | 2-5 |

Při grilování v pekáči dbejte na to, aby byl v pekáči dostatek tekutiny a jídlo se nemohlo spálit. Během vaření maso otáčejte.

Když pečete pstruha, vysušte rybu poklepáváním papírovým ubrouskem. Okořeňte uvnitř, potřete olejem zvenčí a položte na rošt. Během grilování rybu neotáčejte.







Když používáte grilovací (infračervené) topné těleso, vždy mějte dveře zavřené.

Grilovací topné těleso, mřížka a ostatní příslušenství trouby se může výrazně ohřát v průběhu grilování. Proto používejte rukavice do trouby a kleště na maso.

Pečení s otočným rožněm (závisí na modelu)



Maximální teplota při používání grilu je 230°C.



1 Vložte oporu jehlice do 3. lišty odspodu a na dno umístěte hluboký pekáč do 1. lišty, aby sloužil jako odkapávací plech.

2 Napíchněte maso na jehlici a utáhněte šrouby.

Držadlo jehlice umístěte na přední oporu jehlice a vložte hrot do otvoru na pravé straně vnitřní stěny trouby (otvor je chráněn otočným krytem).


3 Odšroubujte držadlo jehlice a zavřete dvířka.

Stiskněte "ON" na troubě a zvolte systém grilování a pečení na rožni (gril)



Grilování bude pracovat pouze, pokud budou dveře zavřené.

GRILOVÁNÍ S VENTILÁTOREM




V tomto režimu budou pracovat současně grilovací topné těleso a ventilátor. Je to vhodný režim pro grilování masa, ryb a zeleniny.

(Podívejte se na popis a tipy pro GRILOVÁNÍ.)

| Potraviny | Hmotnost (g) | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| MASO | | | | |
| Kachna | 2000 | 2 | 150-170 | 80-100 |
| Vepřová pečeně | 1500 | 2 | 160-170 | 60-85 |
| Vepřová plec | 1500 | 2 | 150-160 | 120-160 |
| Vepřové koleno | 1000 | 2 | 150-160 | 120-140 |
| Půlka kuřete | 700 | 2 | 190-210 | 50-60 |
| Kuře | 1500 | 2 | 190-210 | 60-90 |
| RYBY | | | | |
| Pstruh | 200 g/kus | 2 | 200-220 | 20-30 |

HORKÝ VZDUCH A SPODNÍ OHŘEV




Spodní ohřev, kruhový ohřev a větrák pro horký vzduch budou pracovat současně. Vhodné pro pečení pizzy, jablkových závinů a biskupských chlebičků.

(Podívejte se na popis a tipy pro VRCHNÍ A SPODNÍ OHŘEV.)

| Potraviný | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Cheesecake, linecké těsto | 2 | 150-160 | 65-80 |
| Pizza* | 2 | 200-210 | 15-20 |
| Quiche Lorraine, linecké těsto | 2 | 180-200 | 35-40 |
| Jablkový koláč, kynuté těsto | 2 | 150-160 | 35-40 |
| Jablkový štrúdl, listové těsto | 2 | 170-180 | 45-65 |

Symbol * znamená, že je nutné předeheřtát troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.

HORKÝ VZDUCH



Větrák a kruhový ohřev budou pracovat. Ventilátor v zadní stěně trouby zajistí, že horký vzduch bude cirkulovat kolem pečeného pokrmu nebo těsta.

Pečení masa:

Používejte plechy nebo pekáče smaltované, z tvrzeného skla, keramické nebo litiny. Pekače z nerezové ocele nejsou vhodné, protože silně odráží horko.

Během pečení dodejte potřebné množství tekutiny, abyste předcházeli spálení masa. V průběhu pečení maso otáčejte. Pečené maso zůstane šťavnatější, když jej přikryjete.

| Potraviny | Hmotnost (g) | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| MASO | | | | |
| Vepřová pečeně, včetně kůže | 1500 | 2 | 170-180 | 140-160 |
| Kachna | 2000 | 2 | 160-170 | 120-150 |
| Husa | 4000 | 2 | 150-160 | 180-200 |
| Krůta | 5000 | 2 | 150-170 | 180-220 |
| Kuřecí prsa | 1000 | 3 | 180-200 | 60-70 |
| Plněné kuře | 1500 | 2 | 170-180 | 90-110 |

Pečení těsta:

Doporučuje se předeřhřát trouby.

Sušenky a čajové pečivo se můžou péct v mělkém plechu na pečení na více úrovních najednou (2. a 3.).

Berte na vědomí, že doba pečení se může měnit v závislosti na tom, jestli jsou plechy na pečení ty samé. Sušenky v horním plechu na pečení se můžou opéct dříve než ty spodní. Pekáče na pečení vždy pokládejte na mřížku. Pokud používáte námi dodaný plech, vyjměte mřížku.

I pro mírné propečení se ujistěte, že jsou sušenky té samé tloušťky.


| Potraviný | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| TĚSTO | | | |
| Piškotový dort | 2 | 150-160 | 25-35 |
| Drobenkový koláč | 2 | 160-170 | 25-35 |
| Ovocný koláč, piškot | 2 | 150-160 | 45-65 |
| Piškotová rolka* | 2 | 160-170 | 15-25 |
| Ovocný koláč, linecké těsto | 2 | 160-170 | 50-70 |
| Jablkový štrúdl | 2 | 170-180 | 40-60 |
| Sušenky, linecké těsto* | 2 | 150-160 | 15-25 |
| Sušenky lisované* | 2 | 140-150 | 15-25 |
| Sušenky kynuté | 2 | 170-180 | 20-35 |
| Sušenky, filo těsto | 2 | 170-180 | 20-30 |
| PECIVO - ZMRZJENO | | | |
| Štrúdl jablkový nebo tvarohový | 2 | 170-180 | 50-70 |
| Pizza | 2 | 170-180 | 20-30 |
| Smažené brambory, pro přípravu v troubě | 2 | 170-180 | 20-35 |
| Krokety, pro pečení v troubě | 2 | 170-180 | 20-35 |

Symbol * znamená, že je nutné předeřhřát troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.



Nevkládejte hluboký plech na pečení do první lišty.

SPODNÍ OHŘEV A VENTILÁTOR



Tento režim se používá pro pečení kynutého těsta, které nekyne vysoko a pro zavařování ovoce a zeleniny. Použijte druhou lištu od spodu a raději mělký plech na pečení pro umožnění cirkulace horkého vzduchu po horní straně plechu.

Zavařování


Připravte jídlo k zavařování s nádobou jako obvykle. Používejte nádoby k zavařování s gumovým těsněním a skleněným krytem. Nepoužívejte nádoby se šroubovými nebo kovovými úžávěry nebo plechové. Ujistěte se, že jsou nádoby té stejné velikosti, s tím samým obsahem a pevně utažené.

Nalijte 1 litr horké vody do hlubokého plechu (přibližně 70°C) a uložte 6 kusů jednolitrových nádob na plech. Plech umístěte do trouby do druhé lišty.

V průběhu zavařování sledujte jídlo a pečte, dokud nezačne voda v nádobách vřít – v první nádobě se objeví bublinky.

| Druh pokrmu | Návod (odspodu) | Teplota (°C) | Doba mírného varu (min) | Teplota a doba od začátku mírného varu | Doba ponechání v troubě (min) |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| OVOCE | | | | | |
| Jahody | 2 | 160-180 | 30-45 | / | 20-30 |
| Peckové ovoce | 2 | 160-180 | 30-45 | / | 20-30 |
| Ovocné pyré | 2 | 160-180 | 30-45 | / | 20-30 |
| ZELENINA | | | | | |
| Slanečky | 2 | 160-180 | 30-45 | / | 20-30 |
| Fazole/mrkev | 2 | 160-180 | 30-45 | 120 °C, 45-60 min | 20-30 |

HORNÍ A DOLNÍ OHŘEV S VENTILÁTOREM



Používá se pro pečení všech typů těsta, rozmrazování, sušení ovoce a zeleniny. Než vložíte jídlo do předehřátého plechu, počkejte až se světlo vypne. Pro dosažení nejlepších výsledků, pečte na jedné úrovni. Trouba musí být předehřátá.


Použijte druhou až čtvrtou úroveň od spodu.

Tabulka pro pečení těsta s horním a spodním topným tělesem a ventilátorem

| Typ těsta | Úroveň zasunutí plechu (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| Mramorový koláč | 2 | 140-150 | 45-55 |
| Dort v obdélníkovém plechu na pečení | 2 | 130-140 | 45-55 |
| Cheesecake | 2 | 130-140 | 55-65 |
| Ovocný koláč - křehký | 2 | 140-150 | 35-45 |
| Piškotové těsto | 2 | 140-150 | 25-35 |
| Ovocný dort | 2 | 130-140 | 35-45 |
| Křehký závin | 2 | 140-150 | 15-25 |
| Vánoční chlebíček, mazanec | 2 | 130-140 | 50-60 |
| Buchty s nádivkou | 2 | 150-160 | 25-35 |
| Bábovka | 2 | 130-140 | 40-50 |
| Křehké sušenky, koláčky | 2 | 140-150 | 15-25 |
| Lisované sušenky, čajové pečivo * | 2 | 130-140 | 10-15 |
| "Drobné pečivo, kysnuté cesto" | 2 | 140-150 | 15-20 |
| Chléb * | 2 | 170-180 | 45-55 |
| Quiche Lorraine | 2 | 150-160 | 35-45 |
| Jablečný závin | 2 | 150-160 | 40-50 |
| Pizza * | 2 | 180-190 | 10-20 |
| Filo těsto | 2 | 150-160 | 18-25 |


Symbol * znamená, že je nutné předehřát troubu s použitím zvoleného systému vaře--ní.


GENTLEBAKE



Tato funkce umožňuje jemné, pomalé pečení, které zanechává jídlo vláčné a šťavnaté. Je vhodné na pečení masa, ryb a pečení moučnicků na jedné úrovni.

| Potraviny | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| MASO | | | |
| Vepřová pečeně, 1 kg | 2 | 190 | 90 - 120 |
| Hovězí pečeně, 1 kg | 2 | 190 | 100-130 |
| Hovězí svíčková, 200g/kus | 2 | 180 | 40-50 |
| Kuřecí maso, 1,5 kg | 2 | 210 | 100 - 120 |
| Kuřecí prsíčka, filet, 200g/kus | 2 | 200 | 45 - 60 |
| Telecí maso, 1 kg | 2 | 180 | 95 - 120 |
| RYBY | | | |
| Celá ryba, 200g/kus | 2 | 190 | 35 - 45 |
| Rybí filet, 100g/kus | 2 | 190 | 25 - 35 |
| MOUČNIKY | | | |
| Linecké koláčky, sušenky | 2 | 150 | 25-40 |
| Čajové sušenky | 2 | 150 | 35-50 |
| Malé cupcakes | 2 | 170 | 35-50 |
| Roláda | 2 | 170 | 40-55 |
| Ovocné koláče, košíčky | 2 | 170 | 65-85 |

(Vztahuje se na spotřebiče s výsuvnými nebo drátěnými kolejničkami, které nemají horkovzdušný systém )



| Potraviný | Hmotnost (g) | Úroveň (od spodu) | Teplota (°C) | Doba pečení (v minutách) |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| MASO | | | | |
| Kachna | 2000 | 2 | 150 | 90-110 |
| Vepřová pečeně | 1500 | 2 | 160 | 80-100 |
| Vepřová plec | 1500 | 2 | 150 | 130-160 |
| Vepřové koleno | 1000 | 2 | 150 | 130-150 |
| Půlka kuřete | 700 | 2 | 190 | 60-70 |
| Kuře | 1500 | 2 | 190 | 80-100 |
| RYBY | | | | |
| Pstruh | 200 g/kus | 2 | 200 | 20-30 |

ROZMRAZOVÁNÍ



V tomto režimu bude vzduch cirkulovat bez zapínání topných těles.

Pokrmu vhodné k rozmrazování jsou krémové dorty nebo máslové krémy, dorty a těsto, chleby a rohlíky a mražené ovoce.

Ve většině případů se doporučuje vyjmout jídlo z balení (nezapomeňte odstranit jakékoliv kovové svorky nebo spony).

V polovině rozmrazování by měly být kusy otočeny, zamíchány a odděleny od sebe, když byly zmrazeny do většího kusu.

OHŘÍVÁNÍ TALÍŘŮ



Tuto funkci použijte pro ohřátí Vašeho stolního nádobí (talíře, šálky) před servírováním jídla z důvodu udržení pokrmu teplého po delší dobu.

AQUA CLEAN



Pouze spodní topné těleso bude ohřívát. Tuto funkci používejte pro odstranění skvrn a zbytků pokrmů z trouby. Program bude běžet po dobu 30 minut.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



Ujistěte se, že jste zařízení odpojili od zdroje napájení a počkejte až vychladne.

Děti nesmí čistit zařízení nebo vykonávat údržbu bez řádného dohledu.

Hliníkový povrch

Hliníkový povrch čistěte neabrazivními tekutými čistícími prostředky určenými pro takové povrchy. Čistič aplikujte na vlhkou utěrku a vyčistěte povrch. Poté umyjte povrch vodou.

Čistící prostředek nepoužívejte přímo na povrch.

Nepoužívejte drsné čistící prostředky nebo houby.

Poznámka: Povrch by se neměl dostat do kontaktu s čistícími spreji, protože to může mít za následek viditelné a trvalé poškození.

Přední nerezová tabule

(závisí na modelu)

Čistěte tento povrch pouze jemným mycím prostředkem (mýdlová pěna) a jemnou houbou, která nepoškodí povrch. Nepoužívejte drsné čističe nebo takové, které obsahují rozpouštědla, protože mohou poškodit vnější stranu trouby.

Lakované povrchy a plastové části

(závisí na modelu)

Nečistěte otočné spínače a tlačítka, držadla dveří, nálepky a štítky s údaji drsnými čističi nebo drsnými čistícími materiály, alkoholem nebo alkoholovými čističi. Jakékoliv skvrny okamžitě odstraňte jemnou neabrazivní (neškrábající) utěrkou a trochou vody, aby se nepoškodil povrch.

Taktéž můžete použít čističe a čistící materiály, které jsou určeny pro takové povrchy a doporučovány příslušnými výrobci.



Hliníkové povrchy se nesmí dostat do styku s čistícími spreji na trouby, protože to může mít za následek viditelné a trvalé poškození.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ TROUBY

Pro čištění odolné špíny můžete použít běžný čisticí postup (použití čističů nebo spreje na trouby). Po takovém čištění úplně smyjte zbytky čističe.

Po každém použití vyčistěte troubu a její příslušenství pro předcházení ušpinění povrchu od spálenin. Nejjednodušším způsobem odstranění tuku je použití teplé mýdlové pěny ještě, když je trouba teplá.


U odolné a zažrané špíny použijte běžné čističe trouby. Umyjte troubu úplně čistou vodou pro odstranění veškerých zbytků čističe.

Nikdy nepoužívejte agresivní čističe, drsné čističe, drsné houby, odstraňovače fleků a rzi, atd.

Příslušenství (plechy a pekáče na pečení, mřížky, atd.) vyčistěte horkou vodou a mycím prostředkem.

Trouba, její vnitřek a pekáče na pečení jsou pokryty speciálním smaltováním pro hladké a odolné povchy. Tento speciální povrch dělá čištění za pokojové teploty snadnějším.

PLYNOVÝ HOŘÁK



Mřížka, varný povrch a části hořáku se mohou čistit v horké vodě určitými mycími prostředky. Neumývejte je v myčce.

Očistěte termočlánek a zapalovací svíčku hořáku jemným kartáčem. Aby pracovaly správně, musí být tyto části očistěny důkladně.




Očistěte také korunku a krytku hořáku. Ujistěte se, že otvory v korunce nejsou ucpané nebo jinak blokovány. Po čištění úplně vysušte veškeré části a složte je správně znovu dohromady.

Jakákoliv část vrácená našikmo udělá zapalování hořáku těžším.



Krytky hořáků jsou z černého smaltu. Z důvodu vysokých teplot se nedá zabránit změně barvy. Ovšem to jeho provoz nijak neovlivňuje.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE AQUA CLEAN PRO ČIŠTĚNÍ TROUBY



1 Otočte SPÍNAČEM PRO VOLBU SYSTÉMU PEČENÍ na Aqua Clean. Nastavte SPÍNAČ PRO NASTAVENÍ TEPLoty na 70 °C.

2 Nalijte 0,6 l vody do hrnku nebo mělké mísy a vložte ji do spodní lišty.


3 Po 30 minutách zbytky jídla na smaltovaných zdech změknou a můžou se lehce vyčistit navlhčenou utěrkou.



Systém Aqua Clean použijte pouze, když je trouba úplně vychladlá.

VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ DRÁTĚNÝCH A TELESKOPICKÝCH VODICÍCH LIŠT

Pro čištění lišt používejte pouze běžné čističe.



A Držte spodní stranu lišt a vytáhněte je doprostřed prostoru trouby.

B Vyměte je z otvorů nvrchu.

Pro výměnu lišt dodržte postup v opačném pořadí.

VAROVÁNÍ:


Neodstraňujte svorky, které byly vloženy do trouby.




Neumývejte vodící lišty v myčce.

ČIŠTĚNÍ A INSTALACE KATALYTICKÝCH VLOŽEK


Pro čištění lišt používejte výhradně běžné čističe.



Vyjměte drátěné nebo vysouvací lišty.



1 Lišty vložte do katalytických vložek.



2 Zavěste vložky a připojené lišty do otvorů a zatáhněte nahoru.

A Vložte kolejničky lišty do otvoru na vrchu.



B Zatlačte je do zámku na spodku.




Katalytické vložky neumývejte v myčce.

VYJMUTÍ A VLOŽENÍ DVÍŘEK TROUBY


(závisí od modelu)




A



B



C



1 Nejdřív úplně otevřete dvířka (co nejvíce to půjde).

2 A Otočte zarážky úplně dozadu (v případě běžného uzavírání).

B U lehkého uzavíracího systému otočte zarážky zpátky o 90°.

C Pokud je spotřebič vybaven systémem GentleClose, mírně zvedněte západky pantů dveří a vytáhněte je směrem k sobě.

3 Pomalu zavírejte dvířka, dokud západky pantů nebudou zarovnané s drážkami. Mírně zvedněte dvířka a vytáhněte je z obou závěsných otvorů na spotřebiči.




U výměny dvířek dodržujte opačný postup. Jestli se dvířka neotvírají nebo nezavírají pořádně, ujistěte se, že stupínky pantů jsou v rovině s lůžky pantů.



V případě výměny dvířek se vždy ubezpečte, že pantové držáky jsou správně umístěny v lůžkách pantu z důvodu předcházení náhlého zavření dvířek v pantu, který je napojen na silnou pružinu. Pokud tímto zasáhnete i pružinu, vzniká riziko úrazu.

ZÁMEK DVEŘÍ (v závislosti na modelu)



Pro otevření jemně zatlačte palcem doprava a současně vytáhněte dveře směrem ven.





Když jsou dveře trouby zavřené, zámek dveří se automaticky vrátí do původní polohy.

DEAKTIVACE A AKTIVACE ZÁMKU DVEŘÍ




Trouba musí být zcela vychlazená.

Nejprve otevřete dvířka trouby.



Zatlačte zámek dveří palcem doprava o 90°, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zámek dveří není deaktivován.



Chcete-li znovu aktivovat zámek dveří, otevřete dveře trouby a pomocí pravého ukazováčku vytáhněte páčku směrem k vám.

LEHKÉ ZAVÍRÁNÍ DVĚŘÍ (závisí na modelu)

Dvířka jsou vybavena systémem, který snižuje sílu nutnou k zavření dvířek, počínajíc 75° úhlem. Umožňuje jednoduché, tiché a hladké zavírání. Jemné zatlačení (v 15° stupňovém úhlu vůči poloze zavřených dveří) je dostatečné pro dvířka, aby se automaticky a lehce zavřela.







Pokud vyvinete velkou sílu na zavření dveří, efekt systému bude redukován nebo nebude zajištěna jeho bezpečnost.

VYJMUTÍ A VLOŽENÍ SKLENĚNÉ TABULE DVÍŘEK TROUBY

Skleněná tabule dvířek trouby se může čistit zevnitř, ale nejdříve se musí vyjmout ze dvířek. Vyjměte dvířka trouby (viz kapitola „Vyjmutí a vložení dvířek trouby“).

V závislosti na modelu zařízení se vyjme sklo na dveřích podle popisu v METODĚ 1 nebo METODĚ 2.

METODA 1 (závisí od modelu)



1 Zvedněte mírně podpěry na levé a pravé straně dvířek (značka 1 na podpěře) a odtáhněte je od skleněné tabule (značka 2 na podpěře).

2 Držte skleněnou tabuli u spodního okraje; mírně ji nadzvedněte, aby už nebyla připevněna k podpěře a vyjměte ji.





3 Třetí skleněnou tabuli (pouze u některých modelů), také nazvedněte a vyjměte.

Taktéž sundejte gumové těsnění na skleněné tabuli.



Při zpětném umístění skleněné tabule dodržujte ten samý postup v opačném pořadí. Značení (půlkruhy) na dvířkách a skleněné tabuli by se měla překrývat.

METODA 2 (závisí od modelu)



1 Uvolněte držák šroubů na obou stranách dveří.

2 Vyjměte držák.


3 Mírně nadzvedněte sklo dvířek a odstraňte ho z klipů na spodní straně dveří.

Chcete-li sklo dvířek vrátit zpět, postupujte v opačném pořadí.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Žárovka je spotřební zboží, a proto není kryta zárukou. Před výměnou žárovky sundejte plechy, mřížky a lišty.

(Halogénová: G9, 230 V, 25 W; běžná žárovka E14, 25 W, 230 V)



Použijte plochý šroubovák pro uvolnění krytu žárovky a sundejte jej. Vyměňte žárovku.

💡 Postupujte opatrně, abyste nepoškodili smalt.

.....
Odšroubujte kryt a vyjměte žárovku.

💡 Používejte ochranu na ruce, abyste se vyhlí popáleninám.

SPECIÁLNÍ VAROVÁNÍ A HLÁŠENÍ ZÁVAD

V záruční době může vykonávat opravy výhradně servisní středisko oprávněné výrobcem.

Před jakýmkoliv opravami se ubezpečte, že je zařízení odpojeno od elektřiny vytažením vypínače nebo vytáhnutím napájecího kabelu ze zásuvky.

Neoprávněné zasahování do zařízení a opravy varné desky mohou mít za následek zásah elektrickým proudem nebo zkrat; proto se sami nepokoušejte uskutečňovat žádné opravy. Takové úlohy ponechejte odborníkům nebo autorizovanému servisu.

V případě malých chyb nebo problémů u provozu zařízení si přečtete následující pokyny, abyste věděli, jestli umíte sami vyřešit příčinu.

DŮLEŽITÉ

Návštěva servisního technika v záruční době je zpoplatněna v případě, že k závadě zařízení došlo v důsledku nesprávného používání. Ušchovejte si tyto pokyny na místě, kde jsou vždy přístupné; Jestli zařízení postoupíte jiné osobě, jste povinni jí předat i tyto pokyny.

V následující tabulce je několik rad ohledně řešení běžných problémů.


| Problém/chyba | Příčina |
|---|---|
| Pojistka se často vyhadzuje. | Zavolejte servisního technika. |
| Světlo na zařízení sporáku nefunguje. | Výměna žárovky je popsána v příslušné kapitole Údržba a čištění. |
| Jídlo není dostatečně uvařeno/upečeno. | Zvolili jste si správnou teplotu a systém ohřívání? Jsou dvířka trouby správně zavřena? |
| Hořáky nehoří rovnoměrně. | Zavolejte odborníka, aby zkontroloval nastavení plynu. |
| Plamen hořáků se náhle změnil, musím stisknout otočný spínač dýl, aby se hořák zažehnul. | Ujistěte se, že je hořák správně sestavený. |
| Plamen zhasne krátce po zažehnutí. | Podržte otočný spínač po delší dobu. Před uvolněním spínače jej stiskněte více. |
| Mřížka změnila barvu v oblasti ohřívání. | To je běžný jev, který je výsledkem vysoké teploty. Vyčistěte mřížku mycím prostředkem na kovy. |

| Problém/chyba | Příčina |
|--|--|
| Elektrické zapalování hořáku nepracuje. | Otevřete a opatrně vyčistěte otvor mezi svíčkou a hořákem. Vyčistěte krytky hořáků mycím prostředkem na kovy. Umístěte zpátky správně krytku hořáku. |

Pokud problém přetrvává i přes dodržování výše uvedených pokynů, zavolejte autorizovaného servisního technika. Řešení jakýchkoliv závad nebo záručních nároků, které vznikly v důsledku nesprávného připojení nebo používání zařízení, nebude kryto naší zárukou. V takových případech bude náklady nést uživatel.




POKYNY K MONTÁŽI A NAPOJENÍ

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ (závisí na modelu)





Zdi nebo nábytek v blízkosti zařízení (podlaha, zadní zeď kuchyně, boční zdi) musí být odolné vůči teplotám alespoň do 90°C.

VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ A DODATEČNÁ OPORA




PREVENCE PŘED PŘEVRHUTÍM



 Rozměry v závorce představují vestavěné míry podpůrné konzoly bez další podpěry. Jestli dodaný prvek, který chrání zařízení před převrnutím není možné bezpečně uchytit ke zdi prostřednictvím šroubů a hmoždinek, použijte jiné uchycení pro zafixování konzoly způsobem, kterým by nemohla být vytažena ze zdi.

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ



Dodaný kryt musí být umístěn nad přípojovací kabel!


PŘIPOJENÍ PLYNU

VÝROBNÍ NASTAVENÍ

- Plynové zařízení bylo testováno a opatřeno značením CE.
- Plynová zařízení se dodávají utěsněná s hořáky přizpůsobenými na typ zemního plynu H nebo E (20 mbar) nebo na kapalný zemní plyn (50 nebo 30 mbar). Informaci najdete na štítku s údaji, který se nachází uvnitř trouby. Při otevření dveří je dobře viditelný.
- Před napojením zařízení se ujistěte, že místní požadavky na připojení (typ plynu a tlak) souhlasí s nastavením zařízení.
Jestli Vámi používaný plyn není kompatibilní s nastavením Vašeho zařízení, kontaktujte servisního technika nebo prodejce.
- Úprava varné desky, aby pracovala s jiným typem plynu vyžaduje výměnu trysek (viz oddíl TABULKA TRYSEK).
- V případě oprav nebo když je těsnění poškozeno, funkční části musí být odzkoušeny a znovu utěsněny v souladu s pokyny k montáži. Funkční části zahrnují následující: pevnou trysku pro silný plamen a nastavitelný regulační šroub pro malý plamen.

NAPOJENÍ NA PŘÍVOD PLYNU


- Zařízení musí být připojeno na přívod plynu nebo plynovou bombu dle pokynů místního distributora plynu.
- K dispozici je zástrčka pro plynovou přípojku umístěná na pravé straně přístroje; zástrčka má vnější závit EN ISO 228-1, který může být převeden na EN ISO 10226-1/-2 s doplňkovým adaptérem a těsněním (v závislosti na předpisech pro připojení, které jsou platné v příslušné zemi).
- Připojení pro kapalný zemní plyn a nekovové těsnění jsou součástí dodávky (závisí na modelu).
- Při připojování spotřebiče k přívodu plynu musí být používána připojovací armatura, aby se zamezilo nechtěnému otáčení.
- Používejte pouze schválená nekovová těsnění a těsnicí prvky pro spoje. Každé těsnění smí být použito pouze jednou. Tloušťka nekovových těsnění může být deformována do 25 %.
- Napojte zařízení na přívod plynu certifikovanou flexibilní hadicí. Hadice by se neměla dotýkat spodní stěny zařízení, zadní stěny nebo vrchu trouby.



Napojení flexibilní hadicí

Když je zařízení napojeno flexibilní hadicí, způsob vedení hadice, jak ukazuje na obrázku znak „A“, je nepřijatelný.

Jestli používáte kovové potrubí, je způsob vedení A také přijatelný.



Přípojka na plyn

- A** Připojení EN ISO 228-1
- B** Nekomové těsnění, tloušťka 2 mm
- C** Konektor hadice pro plyn (v závislosti na předpisech pro připojení, které jsou platné v příslušné zemi).
- D** Konektor hadice podle EN ISO 10226-1/-2 (v závislosti na předpisech pro připojení, které jsou platné v příslušné zemi) (je součástí balení, v závislosti na modelu).

Po připojení zkontrolujte, jestli fungují hořáky. Plameny musí hořet viditelně modrou a zelenou barvou uprostřed. Když je plamen nestálý, zvýšte jeho sílu, když je to potřeba. Vysvětlete uživateli, jak fungují hořáky a spolu si projděte návod s pokyny.



Po napojení zařízení zkontrolujte těsnění všech spojů.

ÚPRAVA HOŘÁKŮ PRO PROVOZ S JINÝM TYPEM PLYNU


- Úprava hořáků pro provoz s jiným typem plynu nevyžaduje vyjmutí varné desky z pracovní desky.
- Před úpravami odpojte zařízení od elektrické sítě a vypněte ventil přívodu plynu.
- Vyměňte existující trysky o jmenovitém ohřevu za vhodné trysky pro nový typ plynu (viz tabulka).
- U úpravy zařízení pro provoz s kapalným zemním plynem, utáhněte regulační šroub pro minimální tepelné zatížení úplně, aby jste dosáhli minimálního tepelného zatížení.
- U úpravy zařízení pro provoz se zemním plynem, otočte regulačním šroubem pro minimální tepelné zatížení úplně, abyste dosáhli minimálního tepelného zatížení, ale ne více než 1 a půlkrát (1,5 otočky).

Po úpravě zařízení pro provoz s jiným typem plynu vyměňte starou nálepku s informacemi o typu plynu (na štítku s údaji) za příslušnou novou nálepku a vyzkoušejte funkčnost a těsnění zařízení.

Ujistěte se, že elektrické vodiče, termostatické kapiláry a tepelné prvky nezasahují do oblastí průtoku plynu.


Prvky úprav

- Nastavovací prvky pro minimální tepelné zatížení hořáků jsou přístupné skrz otvory na řídicím panelu.
- Vyjměte podpůrnou mřížku, krytky a korunky hořáků.
- Vyjměte řídicí otočné spínače.




Hořák trouby

1. Krytka hořáku
2. Korunka hořáku s držáky pro krytku
3. Tepelné prvky (pouze u některých modelů)
4. Zapalovací svíčka
5. Tryska



Trojitý (se třema kruhy) hořák

- A Tryska



Plynový ventil s bezpečnostním zařízením

- B Regulační šroub minimálního tepelného zatížení

TABULKA TRYSEK

| Typ plynu, tlak | | Přídavný hořák | | Základní hořák | |
|--|---------------------------------|----------------|------|----------------|------|
| | | max | min | max | min |
| Zemní plyn H Wo=45,7÷54,7 MJ/m ³ , Zemní plyn E , Zemní plyn E+ Wo=40,9÷54,7 MJ/m ³ G20, p=20mbar | Nominální tepelné zatížení (kW) | 1 | 0,48 | 1,9 | 0,48 |
| | Spotřeba (l/h) | 95 | 46 | 181 | 46 |
| | Typ trysky (1/100 mm) | 72 X | 26 | 103 Z | 26 |
| | ID trysky | 690771 | | 568169 | |
| Kapalný plyn 3+, B/P Wo=72,9÷87,3 MJ/m ³ G30 p=30 mbar | Nominální tepelné zatížení (kW) | 1 | 0,48 | 1,9 | 0,48 |
| | Spotřeba (l/h) | 73 | 35 | 138 | 35 |
| | Typ trysky (1/100 mm) | 50 | 26 | 68 | 26 |
| | ID trysky | 690780 | | 568175 | |

| Typ plynu, tlak | | Velký hořák | | Vícenásobný hořák | |
|--|---------------------------------|-------------|------|-------------------|------|
| | | max | min | max | min |
| Zemní plyn H Wo=45,7÷54,7 MJ/m ³ , Zemní plyn E , Zemní plyn E+ Wo=40,9÷54,7 MJ/m ³ G20, p=20mbar | Nominální tepelné zatížení (kW) | 3 | 0,76 | 3,6 | 1,56 |
| | Spotřeba (l/h) | 286 | 72 | 343 | 149 |
| | Typ trysky (1/100 mm) | 130 H3 | 33 | 145 H3 | 57 |
| | ID trysky | 574285 | | 568170 | |
| Kapalný plyn 3+, B/P Wo=72,9÷87,3 MJ/m ³ G30 p=30 mbar | Nominální tepelné zatížení (kW) | 3 | 0,76 | 3,5 | 1,56 |
| | Spotřeba (l/h) | 218 | 55 | 255 | 114 |
| | Typ trysky (1/100 mm) | 86 | 33 | 94 | 57 |
| | ID trysky | 574286 | | 568176 | |

| Typ plynu, tlak | | Hořák trouby | | Infrahořák |
|--|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| | | max | min | |
| Zemní plyn H Wo=45,7÷54,7 MJ/m ³ , Zemní plyn E , Zemní plyn E+ Wo=40,9÷54,7 MJ/m ³ G20, p=20mbar | Nominální tepelné zatížení (kW) | 3 | 0,8 | 2,2 |
| | Spotřeba (l/h) | 286 | 76 | 210 |
| | Typ trysky (l/100 mm) | 117 | 33 | 108 |
| | ID trysky | 568171 | | 568173 |
| Kapalný plyn 3+, B/P Wo=72,9÷87,3 MJ/m ³ G30 p=30 mbar | Nominální tepelné zatížení (kW) | 3 | 0,8 | 2,2 |
| | Spotřeba (l/h) | 218 | 58 | 160 |
| | Typ trysky (l/100 mm) | 82 | 33 | 75 |
| | ID trysky | 568177 | | 568178 |

- Regulační šrouby kapalného plynu jsou instalovány a nastaveny v továrně na typ plynu, ke kterému se výrobní nastavení vztahují.
- Během úpravy zařízení pro použití s jiným typem plynu musí být regulační šroub utažen nebo uvolněn pro nastavení požadovaného toku plynu (neuvolňujte regulační šroub více než o 1,5 otočení).

Příkon hořáku je vykazován prostřednictvím horní kalorické hodnoty Hs.



Tyto úkoly může vykonávat pouze autorizovaný odborník distributora plynu nebo autorizované servisní středisko.

LIKVIDACE



Balení je vyrobeno z ekologicky přijatelných materiálů, které mohou být recyklovány, zlikvidovány nebo zničeny bez rizik vůči životnímu prostředí. Balicí materiály jsou za tímto účelem vhodně označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Správná likvidace výrobku napomůže prevenci negativních efektů na životní prostředí a lidské zdraví, které mohou nastat v případě nesprávné likvidace produktu. Pro bližší informace ohledně odstranění a zpracování výrobku, prosím, zkontaktuje příslušný místní orgán, odpovědný za odklizení odpadu, službu likvidace odpadů nebo obchod, kde jste daný výrobek koupili.

Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny a omyly v rámci pokynů pro používání.

GOG IL



cs (09-20)